

Kegelsenker



Kegelsenker zum einsenken von Senkkopfschrauben

1. Vorbohren des zu versraubenden Werkstücks
2. Bohrer gegen Kegelsenkkopfbohrer tauschen
3. Ausrichten des Werkstücks auf den Kegelsenkkopf
Auf Senkkopfschraubengröße einsenken und
Schraube mit Werkstück verschrauben

